

# MÜLLER

## Fördertechnik

### Montageanleitung Kragarmregal einseitig

#### IPE140 – IPE270

##### **Voraussetzung:**

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig und eben sein um die auftretende Lasten aufzunehmen können.

##### **Lieferumfang:**

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn die Vollständigkeit der gelieferten Bauteile.

##### **Montage:**

- Markieren Sie die Längsrichtung des Regals mit einer Schlagschnur und legen Sie die Position des ersten Ständers fest.
- Stellen Sie den ersten Ständer und **sichern Sie ihn gegen Kippen.**
- Montieren Sie die Längsverbinder an den vorgesehenen Bohrungen im Ständersteg. Bitte verwenden Sie im ersten Regalfeld die Längsverbinder mit Diagonalanschluss.
- Stellen Sie den 2. Ständer und verschrauben Sie ihn mit den Längsverbindern. Die Längsverbinder für das nächste Feld werden im selben Schritt montiert.
- Montieren Sie nun die Diagonalen im ersten Feld. Dazu nehmen Sie die gelieferten Flacheisen und jeweils ein Spannschloss.
- Stellen Sie jetzt alle weiteren Ständer und montieren Sie alle Diagonalen.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Spannschlösser handfest an. **Noch nicht voll anziehen!** Das erfolgt erst nach dem Ausrichten.
- Richten Sie die Ständer an Ihrer Kreidemarkierung in Längsrichtung aus. Richten Sie den Fuß des ersten Regalständers im rechten Winkel zur Längsmarkierung aus und bohren durch die Bohrungen der Fußplatten das Loch für den Dübel. (Bohrergröße entnehmen Sie bitte der Anweisung der Dübel) **Dübel noch nicht voll einschlagen b.z.w. Festziehen!**
- Ausgehend vom ersten Ständerfuß werden alle anderen Ständerfüße parallel gestellt und verdübelt.
- Bitte prüfen Sie jetzt mit einer Wasserwaage auf dem **Ständerfuß** ob alle Regale in der Tiefe und Längsrichtung in der Waage sind. Gleichen Sie Unebenheiten mit Unterlegblechen unter den Fußplatten aus.
- Ziehen Sie die Schrauben der Längsverbinder an und richten Sie die Ständer durch anziehen der Diagonalen aus. Ziehen Sie nun auch die Schrauben der Diagonalverbände fest.
- Schlagen Sie die Dübel vollständig ein und ziehen Sie die Dübel fest.
- Schrauben Sie nun die Kragarme entsprechend der Skizze an den Ständern an.

